


FRAMA 185









180 min






WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA PIELĘGNACJI !PROSZE CZYSZCZYĆ TYLKO SUCHĄ LUB LEKKO WILGOTNĄ SZMATKĄ DO KURZENIA. UŻYWAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW SZORSTKICH !

SZANOWNY KLIENCIE, JEŚLI PODCZAS MONTAŻU STWIERDZISZ USZKODZENIE LUB BRAK CZĘŚCI, PROSZĘ PODAJ JEJ KOD ALFANUMERYCZNY LUB ZAZNACZ JĄ NA INSTRUKCJI MONTAŻU I PRZEŚLIJ WRAZ Z PROTOKOŁEM REKLAMACYJNYM




4	4	2	4	4	54	34	34	30	1	1	1
	L-1945	L-1768		L-930	M4.0x6.0		6.3x13		M4.0x15	3.5x16	
24	1	1		1	18	9	8	1	4	4	
2	100	2	4	1	4						




1**2****3****4****5**


6




7




8



9



10



11

