




Model : FP 431
Návod na montáž

1		Drevený kolík	18ks
2		Závesy- B	6ks
3		M3.5x16mm Skrutka	28ks
4		ČASŤ A	6ks
5		ČASŤ B	6ks
6		Kol'anička	2ks
7		U-Svorka	2ks
8		Závesy- B	6ks
9		M4x38mm Skrutka	17ks
10		Drevená nožička	5ks
11		Polcový kolík	32ks
12		M4x30mm Skrutka	8ks
13		Závesná tyč	1ks
14		Krytka Skrutky	4ks
15		M3.5x12mm Skrutka	8ks
16		Z Svorka	4ks


Krok 3




Krok 4




Krok 1




Krok 5




Krok 6




Krok 2




Krok 7




Krok 8




Krok 9




Krok 10




Krok 11




Krok 12




Krok 13




Krok 14



Krok 15



Krok 16



Krok 17

